


ساعة *Tonda PF automatic* قياس 36 مم
PF310

PARMIGIANI
FLEURIER





ساعة *Tonda PF automatic* قياس 36 مم

PF770

3

المؤشرات

1. ساعات، دقائق





في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

الملء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكيا عندما ارتدائك لها. ويجب ارتداء الساعة لمدة 12 ساعة على الأقل لملئها بالكامل. ويختلف ذلك باختلاف المستخدم. فإذا كان مخزون الساعة فارغا تماما، سوف يتعين إدارة تاج الضبط 15 مرة تقريبا، يؤدي ذلك إلى تفعيل آلية الملء بشكل صحيح. ملحوظة: يختلف عدد لفات تاج الضبط اللازم لملء الساعة بالكامل باختلاف الكالبر المستخدم بها. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. وفي حالة توقفها بسبب عدم كفاية الشحن، فيجب إعادة ملئها. بالنسبة لهذه الساعة:

1. قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
 2. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء ساعتك.
 3. اعد ربط تاج الضبط للداخل أثناء الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.
- يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.



في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

ضبط الوقت

1. قم بفك وسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة.
2. أدر التاج إلى الوقت المرغوب.
3. ادفع تاج الضبط إلى الوضع الأصلي وقم بربطه مرة أخرى للداخل مع الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.

PARMIGIANI.COM

